

TEHNIČNI LIST

1. TRGOVSKO IME: **MULTISPECIES TAB**

Multispecies Tab je prehranska tableta, ki se vnaša v past za spremljanje vrst *Tribolium*, *Sitophilus* spp., *Lasioderma serricorne*, *Oryzaephilus* spp., *Trogoderma* spp., *Blatta orientalis*, *Blatta germanica*, *Periplaneta americana*, *Supella longipalpa*, *Lepisma saccharina*, *Thermobia domestica*, *Cryptolestes ferrugineus*, *Rhyzopertha dominica* in *Liposcelis*.

Nadzorna naprava za aplikacijo IPM, skladna z UNI EN 16636:2015 uredbo, ki jo je treba redno uporabljati za nadzor prisotnosti škodljivca na določenem mestu za določen čas.

2. KODA IZDELKA: **P-01154**

3. SLIKA:



4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI:

Multispecies Tab je sestavljen iz mešanice prehranskih snovi. Gre za kombiniran predmet, ki se uporablja znotraj 3-smerne pasti (lepilna past P-04031), tako da njegova privlačnost omogoča spremljanje omenjenega škodljivca.

Pakiran je v laminirani film in kartonsko škatlico.

Mere:

1. Premer tablice: 16 mm
 2. Debelina tablice: 5 mm
 3. Oblika tablice: okrogla tabletko
- Teža: 1,20 g/tableta

Barva: Kot na sliki

Izdelki InPEST lahko kadarkoli doživijo potrebne ali primerne tehnične spremembe, brez predhodnega pisnega obvestila strank.

TEHNIČNI LIST

5. NAČIN UPORABE:

Multispecies Tab postavite tako, da je obarvana stran obrnjena navzgor, v trojno past (P-04031), ki jo je treba postaviti na tla.

Uporabljati ga je treba v prehrambenih industrijah, skladiščih, zeliščarskih trgovinah in posod, kjer je na zalogi: pšenica, žita, piškoti, kruh, testenine, čokolada, kakav, sladkarije, suho sadje, oreščki, čaj, kamilica, tobak, začimbe itd.

Priporočamo, da vsaki pasti napišete številko in označite njeno postavitev v načrtu nadzorovanega območja, da olajšate pregled med periodičnim spremljanjem.

Priporočamo celo uporabo rokavic vsakič, ko se tableta dotakne.

Teoretično pokrito območje: postavite trojno past na razdalji 3-5 metrov, eno od druge, glede na domnevno okužbo s škodljivci.

Priporočeno obdobje spremljanja: vse leto.

Priporočena pogostost kontrol: tedensko. Zamenjajte tableto in past po dveh mesecih (najkasneje) ali prej, glede na okužbo s škodljivci ali prisotnost prahu, vode in/ali vlage v okolju.

Pogoji shranjevanja: v hladnem in suhem prostoru pri temperaturi pod 25 °C in vlažnosti pod 55 %. Če je izdelek dobro shranjen (cela embalaža), je rok trajanja 3 leta. Od odprtja embalaže tablica zdrži 60 dni.

6. PAKIRANJE IN NADOMESTNI DELI:

- Ponev: 15 kosov (prodajna enota), zapakirana v laminiran film (n.3 kosi na trak, skupaj 5 paketov na ponev).

7. ODSTRANJEVANJE:

Odstranjevanje odpadkov mora biti v skladu z obstoječimi skupnostnimi, nacionalnimi in lokalnimi predpisi.